Benutzerhandbuch Parameter für Motorzylinder Version 2.3

EMZY - 2 A/2

Elektronischer Motorzylinder



Die in diesem Dokument enthaltene Information kann ohne Vorankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtung seitens der EVVA-Werk GesmbH. & Co.KG. dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer Lizenzvereinbarung und einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzoder Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt wird. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der EVVA-Werk GesmbH. & Co.KG. darf kein Teil dieses Handbuches für irgendwelche Zwecke oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung oder mit Informationspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen reproduziert oder übertragen werden.

© Copyright 1992 - 2000 EVVA-Werk GesmbH. & Co.KG. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, MS und MS-Dos sind eingetragene Warenzeichen, und Windows ist eine Kennzeichnung der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Hercules ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hercules Computer Technology. IBM, AT und PS/2 sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

Wien, Februar 2000

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	3
2. EVVA Parameter für Motorzylinder Information	5
2.1. Über EVVA Parameter für Motorzylinder	5
2.2. Hardware und Software-Anforderungen für EVVA Parameter für Motorzylinder	5
2.3. Grundkenntnisse für die Arbeit mit EVVA Parameter für Motorzylinder	5
2.4. Installation von EVVA Parameter für Motorzylinder	6
3. Grundlagen	7
3.1. EVVA Parameter für Motorzylinder starten	7
3.2. EVVA Parameter für Motorzylinder beenden	8
3.3. Das EVVA Parameter für Motorzylinder-Fenster	9
3.4. Die Symbolleiste	10
3.5. Menüeinträge auswählen	11
3.6. Zeitzonen auswählen	11
3.7. Zonenanzeige vergrößern	12
3.8. Zonenanzeige verkleinern	12
3.9. Anzeigefaktor wählen	12
3.10. Zonenanzeige auf Normalgröße stellen	12
4. Dateifunktionen	13
4.1. Datei speichern	13
4.2. Datei laden	14
4.3. Datei-Info	15
4.4. Parameter drucken	16
4.5. Drucker einrichten	17
5. Parameter einstellen	
5.1. Eingangsparameter einstellen	18
5.2. Ausgangsparameter einstellen	19
5.3. Funktionsparameter einstellen	
5.4. Zeitparameter einstellen	21
6. Zeitzonen definieren	23
6.1. Zeitzone neu definieren	23
6.2. Zeitzone ändern	24
6.3. Zeitzonen löschen	24
6.4. Zeitzonen ausschneiden	25
6.5. Zeitzonen kopieren	25
6.6. Zeitzonen einfügen	25
6.7. Kontextsensitives Menü	
7. Kalender bearbeiten	
7.1. Basiskalender auswählen	27
7.2. Tage definieren	
8. Datenübertragung zur und von der Steuerung	
8.1. Daten senden	
8.2. Daten empfangen	
8.3. Daten vergleichen	

9. Prüfen und Stellen der Steuerungs-Uhr	32
9.1. Uhr prüfen	32
9.2. Uhr stellen	32
10. Konfiguration von Parameter für Motorzylinder	33
10.1. Datenübertragung	33
10.2. Automatisch vergleichen	33
10.3. Symbolleiste	34
10.4. Haarcursor	34
10.5. Anzeige	34
10.6. Zonenfarbe	34
11. Index	36

2. EVVA Parameter für Motorzylinder Information

2.1. Über EVVA Parameter für Motorzylinder

EVVA Parameter für Motorzylinder dient zum Einstellen der Parameter eines EVVA Motorzylinders EMZY-2, der mit einer Steuerung A ausgerüstet ist.

Zu jeder Steuerung mit EVVA Parameter für Motorzylinder Software (Version K) wird eine Kennwortdatei mitgeliefert. Beim Start der EVVA Parameter für Motorzylinder Software wird bei angeschlossener Steuerung überprüft, ob der Benutzer berechtigt ist diese Steuerung zu parametrieren. Ist dies nicht der Fall, so startet die EVVA Parameter für Motorzylinder Software ohne der Möglichkeit mit einer Steuerung zu kommunizieren. Mit mehreren Kennwortdateien ist es möglich mit einem Software-Paket alle zugehörigen Steuerungen zu parametrieren.

Zur EVVA Parameter für Motorzylinder Software (Version VP) wird eine Kennwortdatei mitgeliefert. Beim Start der EVVA Parameter für Motorzylinder Software wird überprüft, ob der Benutzer berechtigt ist diese Software zu benutzen. Ist dies nicht der Fall, so startet die EVVA Parameter für Motorzylinder Software nicht. Mit dieser Software ist es möglich beliebig viele Steuerungen zu parametrieren.

Die Einstellung ist auch ohne Anschluß an eine Steuerung möglich und in einer Datei abspeicherbar. Dadurch ist es möglich, die Einstellungen bequem am Schreibtisch zu treffen und erst danach in die gewünschte Steuerung, oder auch in mehrere, zu übertragen.

2.2. Hardware und Software-Anforderungen für EVVA Parameter für Motorzylinder

Um mit EVVA Parameter für Motorzylinder arbeiten zu können, benötigen Sie folgendes:

- MS-DOS 3.3 oder höher
- Microsoft® Windows Version 3.1 oder höher
- IBM-kompatibler PC mit mindestens einem 286er-Prozessor (empfohlen 386SX)
- mindestens 2 MByte Arbeitsspeicher
- EGA-, VGA- oder Hercules-Grafikkarte oder ein anderer mit Windows 3.1 kompatibler Grafikadapter (empfohlen VGA färbig oder besser)
- eine Festplatte mit mindestens 1 MByte freiem Speicherplatz
- ein Diskettenlaufwerk zum Installieren der Software
- Datenkabel zur Übertragung der Daten an die Steuerung A
- Ein graphikfähiger, von Windows 3.1 unterstützter Drucker, wenn Sie Ausdrucke erstellen möchten.
- Für ein einfaches und rasches Arbeiten wird eine Maus empfohlen, wenn diese auch nicht unbedingt nötig ist.

2.3. Grundkenntnisse für die Arbeit mit EVVA Parameter für Motorzylinder

In diesem Handbuch werden Grundkenntnisse im Umgang mit MS-Windows und einer Maus vorausgesetzt. Informationen darüber enthalten das Windows-Handbuch oder die Windows Online-Hilfe.

2.4. Installation von EVVA Parameter für Motorzylinder

Vor der erstmaligen Verwendung von EVVA Parameter für Motorzylinder müssen sie die Software auf Ihrem Computer installieren. Dazu ist es erforderlich, daß MS-Windows auf ihrem Computer bereits läuft.

😑 Ausführen	
Befehls <u>z</u> eile:	ОК
a:\setup	Abbrechen
🗌 Als Sy <u>m</u> bol	Durchsuchen
	<u>H</u> ilfe

So installieren Sie EVVA Parameter für Motorzylinder:

- 1. Wenn der Windows-Programm-Manager nur als Symbol läuft, dann doppelklicken Sie auf dieses, um das Programm-Manager-Fenster zu erhalten.
- 2. Wählen Sie Ausführen aus dem Menü Datei.
- 3. Geben Sie "A:\SETUP.EXE" oder "B:\SETUP.EXE" ein, je nach ihrem verwendeten Laufwerk.
- 4. Wählen Sie "OK" oder "Abbrechen".
 - OK. Wählen Sie "OK", um EVVA Parameter für Motorzylinder zu installieren.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die Installation von EVVA Parameter für Motorzylinder nicht durchzuführen.
- 5. Befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programmes.

Sollte die Installation nicht gelingen, so schließen Sie bitte alle laufenden Programme außer dem Programm-Manager und versuchen es erneut.

3. Grundlagen

3.1. EVVA Parameter für Motorzylinder starten

Um mit EVVA Parameter für Motorzylinder arbeiten zu können, müssen Sie das Programm starten. Dazu ist es erforderlich, daß MS-Windows auf ihrem Computer bereits läuft.

-	EVVA Motorzylinder	-
Parameter für Motorzylinder		

So starten Sie EVVA Parameter für Motorzylinder mit der Maus:

- 1. Wenn der Windows-Programm-Manager nur als Symbol läuft, dann doppelklicken Sie auf dieses, um das Programm-Manager-Fenster zu erhalten.
- 2. Wenn die Programmgruppe, die EVVA Parameter für Motorzylinder enthält, auf Symbolgröße verkleinert ist, dann öffnen Sie die Gruppe durch doppelklicken.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Programmsymbol für EVVA Parameter für Motorzylinder.

So starten Sie EVVA Parameter für Motorzylinder mit der Tastatur:

- 1. Wenn der Windows-Programm-Manager nur als Symbol läuft, dann vergrössern Sie ihn.
- 2. Wenn die Programmgruppe, die EVVA Parameter für Motorzylinder enthält, nicht aktiv ist , dann aktivieren Sie die Gruppe durch Wahl dieses **Gruppennamens** aus dem Menü **Fenster** des Programm-Managers.
- 3. Aktivieren sie das Symbol für EVVA Parameter für Motorzylinder mit den Cursortasten (Pfeiltasten).
- 4. Drücken Sie die EINGABE-Taste.

3.2. EVVA Parameter für Motorzylinder beenden

Wenn Sie die Arbeit mit EVVA Parameter für Motorzylinder abgeschlossen haben oder Ihren Computer abschalten wollen, müssen Sie vorher EVVA Parameter für Motorzylinder beenden.

So beenden Sie EVVA Parameter für Motorzylinder:

- Wählen Sie Beenden aus dem Menü Datei.
 Wenn Sie die Einstellung seit der letzten Speicherung geändert haben, werden Sie gefragt, ob sie die Änderungen speichern möchten. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten:
 - Ja. Wählen Sie "Ja", um die Änderungen zu speichern und EVVA Parameter für Motorzylinder zu beenden.
 - Nein. Wählen Sie "Nein", um die Änderungen zu verwerfen und EVVA Parameter für Motorzylinder zu beenden..
 - Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die Arbeit mit EVVA Parameter für Motorzylinder fortzusetzen.
- 2. Wählen Sie "Ja", "Nein" oder "Abbrechen".

3.3. Das EVVA Parameter für Motorzylinder-Fenster

Das Programm EVVA Parameter für Motorzylinder läuft in einem separaten Fenster unter Windows, welches das folgende Erscheinungsbild hat:

	Parameter für Motorzylinder - (unbenannt) 🛛 🔽 🔺																							
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeit	ten	<u>P</u>	ara	IM	eter	· _	Kal	ena	ler	A	INZ	eig	e	<u>O</u> p	tior	nen	<u>ا</u> ا	<u>H</u> ilf	e					
Ders	\$	¢ {	⇔	8	F		₽⋾	f(x)	Ш		2	6		ચ	Q									
11:36	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sonntag																								
Montag																								
Dienstag																								
Mittwoch																								
Donnerstag																								
Freitag																								
Samstag																								
Feiertag																								
Urlaub																								
Sondertag 1																								
Sondertag 2																								
*			_	_																				*
Österreich	1					CO	M2:9	9600),N,8	,2				6.	12.9	13			10:	13:1	16		100	8

Titelzeile

Die Titelzeile zeigt den Programmnamen an und den Dateinamen, unter dem die Einstellungen gespeichert wurden

Menüzeile

Die Menüzeile dient zur Auswahl der Befehle in den Menüs.

Symbolleiste

Die Symbolleiste dient zum raschen Aufrufen der wichtigsten Befehle mit einem Mausklick.

Zonenfenster

Im Zonenfenster werden die definierten Zeitzonen grafisch angezeigt und zum Löschen oder Ändern ausgewählt.

Rollbalken

Der Rollbalken dient zum Verschieben des angezeigten Ausschnittes der Zonen im Zonenfenster.

Statuszeile

Die Statuszeile zeigt zusätzliche Informationen zum Programmstatus an.

3.4. Die Symbolleiste

Die Symbolleiste dient zum raschen Aufrufen der wichtigsten Befehle mit einem Mausklick. Folgende Symbole stehen zur Verfügung:



3.5. Menüeinträge auswählen

EVVA Parameter für Motorzylinder ist menügesteuert. Das bedeutet, daß Sie alle Befehle aus einer Liste auswählen können und sich keine Befehlskürzel oder -namen merken müssen.

-		Parameter	für Motorzy	linder - (un	benannt)		-	•
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>P</u> arameter	<u>K</u> alender	<u>A</u> nzeige	<u>O</u> ptionen	<u>H</u> ilfe		
<u>N</u> eu								
Ö <u>f</u> fne	n							
<u>S</u> peid	chern							
Speid	chern <u>u</u> nter							
Empf	angen							
S <u>e</u> nd	en							
Vergl	eichen							
Datei	- <u>I</u> nfo							
Druc	ken							
Druc	ker <u>e</u> inrichtung							
<u>B</u> een	den							

So wählen Sie Menüeinträge mit der Maus aus

- 1. Klicken Sie auf das gewünschte Menü in der Menüzeile. Das Menü klappt daraufhin auf.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Menüpunkt.

So wählen Sie Menüeinträge mit der Tastatur aus

- 1. Halten Sie die "ALT"-Taste gedrückt, während sie die Taste drücken, die dem unterstrichenen Buchstaben im gewünschten Menü entspricht. Das Menü klappt daraufhin auf.
- 2. Drücken Sie die Taste, die dem unterstrichenen Buchstaben im gewünschten Menüpunkt entspricht.

3.6. Zeitzonen auswählen

Bevor sie eine Zone ändern oder löschen können, müssen Sie diese auswählen. Die jeweils ausgewählte Zone wird im Fenster durch einen Rahmen gekennzeichnet.

So wählen Sie eine Zeitzone mit der Maus aus

- 1. Wählen Sie eine Zone oder einen Tag
 - Klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte derzeit nicht ausgewählte Zone. Ein Rahmen um die Zone zeigt daraufhin an, daß diese ausgewählt ist. Sollte vorher eine andere Zone aktiv gewesen sein, wird sie deaktiviert (Rahmen wird gelöscht).
 - Klicken Sie mit der Maus auf den gewünschten derzeit nicht ausgewählten Tag. Ein Rahmen um alle Zonen dieses Tages zeigt daraufhin an, daß diese ausgewählt sind, der Tagname wird invertiert dargestellt. Sollte vorher eine andere Zone aktiv gewesen sein, wird sie deaktiviert (Rahmen wird gelöscht).
- 2. Wählen Sie weitere Zonen aus

- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte derzeit nicht ausgewählte Zone. Ein Rahmen um die Zone zeigt daraufhin an, daß diese ausgewählt ist. Sollte vorher eine andere Zone aktiv gewesen sein, bleibt sie aktiviert.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf den gewünschten derzeit nicht ausgewählten - Tag. Ein Rahmen um alle Zonen dieses Tages zeigt daraufhin an, daß diese ausgewählt sind, der Tagname wird invertiert dargestellt. Sollte vorher eine andere Zone aktiv gewesen sein, bleibt sie aktiviert.

So wählen Sie eine Zeitzone mit der Tastatur aus

 Drücken Sie die Leertaste, bis die gewünschte Zone aktiviert ist. Ein Rahmen um die Zone zeigt daraufhin an, daß diese ausgewählt ist. Sollte vorher eine andere Zone aktiv gewesen sein, wird sie deaktiviert (Rahmen wird gelöscht).

So deaktivieren Sie die Zonenauswahl

1. Drücken Sie die ESC-Taste.

3.7. Zonenanzeige vergrößern

Sie können die Zeitzonen-Anzeige vergrößern, um die Zeiten besser erkennen zu können. Sie sehen dann nur einen Ausschnitt des Tages, den Sie mit dem Rollbalken unter der Zonenanzeige verschieben können.

So vergrößern Sie die Zonen-Anzeige

1. Wählen Sie **Vergrößern** aus dem Menü **Anzeige**.

3.8. Zonenanzeige verkleinern

Sie können die Zeitzonen-Anzeige verkleinern, um eine bessere Übersicht über die Zonen des Tages zu erhalten

So verkleinern Sie die Zonen-Anzeige

1. Wählen Sie **Verkleinern** aus dem Menü **Anzeige**.

3.9. Anzeigefaktor wählen

Sie können den Vergrößerungsfaktor der Zeitzonen-Anzeige auch direkt wählen.

So verkleinern Sie die Zonen-Anzeige

- 1. Wählen Sie **Zoom** aus dem Menü **Anzeige**.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor.

3.10. Zonenanzeige auf Normalgröße stellen

Sie können die Zeitzonen-Anzeige auch direkt auf Normalgröße stellen.

So stellen Sie die Zonen-Anzeige auf Normal-Größe

1. Wählen Sie **Normal** aus dem Menü **Anzeige**.

4. Dateifunktionen

4.1. Datei speichern

Wenn Sie eine Parameter-Einstellung erstellt haben, können Sie diese als Datei auf Ihrer Festplatte oder Diskette abspeichern. Falls Sie EVVA Parameter für Motorzylinder beenden, aber Ihre Änderungen noch nicht gespeichert haben, fordert EVVA Parameter für Motorzylinder Sie auf, die Datei zu speichern.

-	Datei speichern unter
Datei <u>n</u> ame: *.moc	✓erzeichnisse: OK c:\ Abbrechen Image: C: \ Image: C: \ Image: C: \ Image: C: \ <
Datei <u>f</u> ormat:	Laufwerke:
MotorzylParameter (*.MOC) 👤	🖃 c: sysdrive 👤 🗌 <u>S</u> chreibgeschützt

So speichern Sie neue Parameter-Einstellungen

- 1. Wählen Sie **Speichern unter** aus dem Menü **Datei**.
- 2. Wählen Sie ein Laufwerk und ein Verzeichnis, falls gewünscht.
- 3. Geben Sie einen Dateinamen in das Feld Dateiname ein.
- 4. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Netzwerk".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und die Parameter zu speichern.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Netzwerk**. Wählen Sie "Netzwerk", um ein weiteres Fenster zur Verbindung eines Netzwerklaufwerks herzustellen. Diese Funktion steht nur bei einem installierten Netzwerk zur Verfügung. Nach Schließen dieses Fensters fahren Sie bei Punkt 4 fort.

So speichern Sie vorhandene Parameter-Einstellungen

1. Wählen Sie **Speichern** aus dem Menü **Datei**.

4.2. Datei laden

Sie können eine Datei mit Parameter-Einstellungen von Ihrer Festplatte oder Diskette laden, um sie weiter zu bearbeiten.

-	Öffnen	
Dateiname: *.moc *	<u>V</u> erzeichnisse: c:\ C:\ C: dos C: mouse C: nc C: util	OK Abbrechen ★ Metzwerk
Datei <u>f</u> ormat:	<u>L</u> aufwerke:	
MotorzylParameter (*.MOC) 👤	🖃 c: sysdrive	Ŧ

So laden Sie Parameter-Einstellungen

- 1. Wählen Sie Öffnen aus dem Menü Datei.
- 2. Wählen Sie ein Laufwerk und ein Verzeichnis, falls gewünscht.
- 3. Wählen Sie eine Dateierweiterung, falls Sie nicht mit der von EVVA Parameter für Motorzylinder vorgegebenen arbeiten.
- 4. Wählen Sie einen Dateinamen.
- 5. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Netzwerk".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und die Parameter zu laden.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Netzwerk**. Wählen Sie "Netzwerk", um ein weiteres Fenster zur Verbindung eines Netzwerklaufwerks herzustellen. Diese Funktion steht nur bei einem installierten Netzwerk zur Verfügung. Nach Schließen dieses Fensters fahren Sie bei Punkt 5 fort.

4.3. Datei-Info

Sie können wichtige Informtionen über die aktuelle Datei erhalten.

	Datei-Info	
Datei: Name: Verzeichnis: zuletzt gespeichert: Kalenderbereich:	HAUPTTOR.MOC C:\ 2.12.93 9:23:58 1.8.93 - 17.4.95	OK <u>H</u> ilfe
Basiskalender: Name: Dateiname: Gültigkeitsbereich:	Österreich AUSTRIA.CLN 1.1.93 - 31.12.07	

So erhalten Sie die Datei-Information

- 1. Wählen Sie **Datei-Info...** aus dem Menü **Datei**.
- 2. Sehen Sie die Datei-Information.
- 3. Wählen Sie "OK", um das Fenster zu schließen.

4.4. Parameter drucken

Diese Funktion erlaubt es, eine Liste der getroffenen Parameter-Einstellungen auszudrucken.

🖴 Drucken						
Drucker: Standarddrucker (HP LaserJet an \\roland\hp (LPT1:))	Series II OK					
Druckbereich	Abbrechen					
	Einrichten					
O <u>M</u> arkienung						
⊖ <u>S</u> eiten						
<u>V</u> on: <u>1</u> <u>B</u> is: <u>3</u>	<u>H</u> ilfe					
Dr <u>u</u> ckqualität: 300 dpi 👤	<u>K</u> opien: 1					
	C Kopien sor <u>t</u> ieren					

So drucken Sie die Parameter-Einstellungen aus

- 1. Wählen Sie **Drucken** aus dem Menü **Datei**.
- 2. Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen.
- 3. Wählen Sie, wenn gewünscht, die zu druckenden Seiten.
- 4. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Einrichten".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und die Parameter auszudrucken.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Einrichten**. Wählen Sie "Einrichten", um ein Fenster zur Druckereinrichtung Aufzurufen. Nach Schließen dieses Fensters fahren Sie bei Punkt 2 fort.

Sie können auch nur einzelne Seiten ausdrucken. Der Inhalt der jeweiligen Seite ist im folgenden aufgeführt:

Seite 1

Diese Seite enthält die Eingangs-, Ausgangs-, Funktions- und Zeitparameter.

Seite 2

Diese Seite enthält die definierten Zonen.

Seite 3

Diese Seite enthält den definierten Kalender.

4.5. Drucker einrichten

Falls Sie Ihren Drucker noch nicht eingerichtet haben, oder die Druckeroptionen ändern wollen, müssen Sie das vor dem Ausdrucken durchführen.

_	Druckereinrichtung	
Drucker Standarddrucker (momentan HP LaserJe Spezieller <u>D</u> rucker: HP LaserJet Series II a	t Series II an \\roland\hp (LPT1:)) nn \\roland\hp (LPT1:)	OK Abbrechen Optionen <u>H</u> ilfe
Format	Papier <u>G</u> röße: A4 210 x 297 mm <u>Z</u> ufuhr: Oberer Schacht	Netzwerk

So richten Sie einen Drucker ein

- 1. Wählen Sie **Druckereinrichtung** aus dem Menü **Datei**.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Drucker.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Optionen für Papierformat und -größe.
- 4. Wählen Sie "OK", "Abbrechen", "Optionen" oder "Netzwerk".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und den gewählten Drucker entsprechend Ihren Angaben einzurichten und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Optionen**. Wählen Sie "Optionen", um in einem weiteren Fenster zusätzliche Parameter für den gewählten Drucker einzustellen. Die Art dieser Parameter ist abhängig vom gewählten Drucker. Nach Schließen dieses Fensters fahren Sie bei Punkt 3 fort.
 - **Netzwerk**. Wählen Sie "Netzwerk", um ein weiteres Fenster zur Verbindung eines Netzwerkdruckers herzustellen. Diese Funktion steht nur bei einem installierten Netzwerk zur Verfügung. Nach Schließen dieses Fensters fahren Sie bei Punkt 3 fort.

5. Parameter einstellen

5.1. Eingangsparameter einstellen

Diese Parameter dienen zum Einstellen der Funktion der Eingänge der Steuerung.

Eingangsparameter	
Eingang invertiert	OK
Eingang sabotageüberwacht	Abbrechen
<u>N</u> ußkontakt-Eingang 📋 🗌	<u>S</u> tandard
Tür <u>k</u> ontakt-Eingang 🗌 🗌	
Rjegelkontakt-Eingang 🗌 🗌	<u>H</u> ilfe
<u>B</u> etriebsart-Eingang 🗌 🗌	
<u>T</u> ürtaster-Eingang 🗌 🗌	
Zutrittskontroll-Eingang 🔲 🛛	
<u>A</u> larm-Rücksetz-Eingang 🗌 🗌	

Eingang sabotageüberwacht

Stellt ein, ob der jeweilige Eingang sabotageüberwacht (Kontakt mit oder ohne Widerständen) wird oder nicht. Diese Einstellung ist für alle Eingänge getrennt möglich.

Eingang invertiert

Stellt ein, ob der jeweilige Eingang so wie im Deckel angegeben oder umgekehrt geschaltet ist (Kontakt als Öffner oder Schließer geschaltet). Diese Einstellung ist für alle Eingänge getrennt möglich.

So stellen Sie Eingangsparameter ein:

- 1. Wählen Sie Eingangsparameter aus dem Menü Parameter.
- 2. Stellen Sie durch Anwählen oder Abwählen eines Kontrollfeldes die gewünschte Funktion ein.
- 3. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Standard".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Das Fenster bleibt geöffnet. Fahren Sie bei Punkt 2 fort.

5.2. Ausgangsparameter einstellen

Diese Parameter dienen zum Einstellen der Funktion der Relais-Ausgänge. Zur Zeit sind der Türöffner-Ausgang und der Sabotage-Ausgang zur Programmierung vorgesehen.

🗕 Ausgangsparameter				
<u>T</u> üröffner-Ausgang	OK			
Normalfunktion	Abbrechen			
S <u>a</u> botage-Ausgang	<u>S</u> tandard			
Normalfunktion	Hilfe			

Normalfunktion

Der Türöffner-Ausgang dient zum Ansteuern eines Türöffners.

Der Sabotage-Ausgang dient zum Melden eines Sabotageversuches.

Eingang spiegeln

Der jeweilige Ausgang gibt den Zustand des jeweiligen Einganges zur weiteren Auswertung weiter.

So stellen Sie Ausgangsparameter ein:

- 1. Wählen Sie Ausgangsparameter aus dem Menü Parameter.
- 2. Klappen Sie durch Anwählen des gewünschten Ausganges das Drop-Down-Listenfeld auf.
- 3. Stellen Sie durch Anwählen im Listenfeld die gewünschte Funktion ein.
- 4. Führen Sie 2 und 3 für den anderen Ausgang durch.
- 5. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Standard".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Das Fenster bleibt geöffnet. Fahren Sie bei Punkt 2 fort.

5.3. Funktionsparameter einstellen

Damit können Sie Grundfunktionen der Steuerung einstellen.

😑 Funktionsparameter				
<u>R</u> iegelkontakt ● <u>nicht vorh</u> ○ vorhanden	OK Abbrechen			
∑ <u>A</u> ufsperren ● warten ○ gleich	<u>S</u> tandard			
A <u>k</u> ustischer Alarm	<u>H</u> ilfe			
🖲 Nein 🔿 Ja				

Riegelkontakt

Stellt ein ob ein Riegelkontakt vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser ausgewertet und als zusätzliche Information über den Istzustand des Zylinders verwendet.

Aufsperren

Stellt ein, ob nach einer Freigabe-Zutritt sofort aufgesperrt wird, oder ob erst, nachdem durch den Benutzer aufgesperrt wird, aufgesperrt bleibt.

Akustischer Alarm

Stellt ein, ob ein Alarm über Summer erfolgt oder nicht. Der Alarmausgang (Relais) wird in beiden Fällen aktiviert.

So stellen Sie Funktionsparameter ein:

- 1. Wählen Sie Funktionsparameter aus dem Menü Parameter.
- 2. Stellen Sie durch Anwählen eines Optionsfeldes die gewünschten Parameter ein.
- 3. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Standard".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Das Fenster bleibt geöffnet. Fahren Sie bei Punkt 2 fort.

5.4. Zeitparameter einstellen

Diese Funktion dient zum Einstellen der Zeiten von diversen Funktionen der Steuerung.



Versuchswiederholungen

Ist die Anzahl der Wiederholungen des Versuches, den Sollzustand wiederherzustellen. Bereich: 0 - 50 Mal (Standard 3 Mal)

Verdreh-Korrektur-Zeit

Ist die Zeit, die gewartet wird, bis nach einer händischen Verdrehung des Knaufes der Sollzustand wiederhergestellt wird. Bereich: 2 - 250 Sek. (Standardwert 5 Sek.)

Manipulations-Wiederherstellzeit

Ist die Zeit, die gewartet wird, bis nach einer Motor-Notabschaltung (durch Aufhalten des sich drehenden Knaufes) der Sollzustand wiederhergestellt wird. Bereich: 2 - 250 Sek. (Standardwert 5 Sek.)

Tür-offen-Zeit

Ist die Zeit, wie lange die Tür offen sein darf, bevor der Voralarm ausgelöst wird. Bereich: 5 - 250 Sek. (Standardwert 20 Sek.)

Türöffner- und Falle-Rückzieh-Zeit

Ist die Zeit, wie lange nach dem Aufsperren der Türöffner und bei einem Schloß mit Wechsel die Falle oder bei einem Schloß ohne Wechsel der Türöffner angesteuert werden. Bereich: 1 - 10 Sek. und unendlich (Standardwert 3 Sek.)

Aufgesperrt-Zeit

Ist die Zeit, wie lange aufgesperrt bleibt, wenn die Türe nach dem Aufsperren nicht geöffnet wird. Bereich: 5 - 250 Sek (Standardwert 20 Sek.)

Zusperr-Verzögerung

Ist die Zeit, die nach dem Schließen der Tür (Türkontakt) mit dem Zusperren gewartet wird. Bereich: 1 - 30 Sek. (Standardwert 2 Sek.)

Voralarm-Alarm-Übergangszeit

Ist die Zeit, nach der ein Voralarm in einen Alarm übergeht. Bereich: 1 - 10 Min. und unendlich (Standardwert 1 Min.)

Alarm-Dauer

Ist die Zeit, nach der ein Alarm auf jeden Fall abgeschaltet wird. Bereich: 1 - 10 Min. und unendlich (Standardwert 3 Min.)

So stellen Sie Zeitparameter ein:

- 1. Wählen Sie Zeitparameter aus dem Menü Parameter.
- 2. Stellen Sie durch Anwählen eines Optionsfeldes die gewünschten Parameter ein. Dafür stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung.
 - Geben Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Eingabefeld ein.
 - Verwenden Sie die Pfeilfelder zum Erhöhen oder Erniedrigen eines Wertes.
- 3. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder "Standard".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Das Fenster bleibt geöffnet. Fahren Sie bei Punkt 2 fort.

6. Zeitzonen definieren

6.1. Zeitzone neu definieren

Mit dieser Funktion können Sie, getrennt für die verschiedenen Tagesarten, Zeitzonen definieren, in welchen die Betriebsart "Tag" gilt.

Es können insgesamt 64 Zeitzonen, beliebig auf Tagesarten aufgeteilt, definiert werden.

-	Zeitzone	
<u>S</u> tart: <u>E</u> nde:	Iagesart Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Feiertag Urlaub Sondertag 1 Sondertag 2	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe

So definieren Sie Zeitzonen:

- 1. Wählen Sie **Zone definieren** aus dem Menü **Bearbeiten.**
- 2. Geben Sie die Startzeit der gewünschten Zone ein. Dafür stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung:
 - Geben Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Eingabefeld ein.
 - Verwenden Sie die Pfeilfelder zum erhöhen oder erniedrigen eines Wertes.
- 3. Geben Sie die Endzeit der gewünschten Zone ein. Dafür stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung:
 - Geben Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Eingabefeld ein.
 - Verwenden Sie die Pfeilfelder zum Erhöhen oder Erniedrigen eines Wertes.
- 3. Stellen Sie durch Anwählen eines oder mehrerer Optionsfelder die gewünschte Tagesart(en) ein.
- 4. Wählen Sie "OK" oder "Abbrechen".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die eingestellte Zone zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die eingestellte Zone zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

6.2. Zeitzone ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einer vorher ausgewählten Zeitzone ändern.

-	🗕 Zeitzone ändern				
<u>S</u> tart:	08 : 00	ОК			
<u>E</u> nde:	12 : 00 🌲	Abbrechen			
		<u>H</u> ilfe			

So ändern Sie eine Zeitzone mit der Tastatur:

- 1. Markieren Sie die zu ändernde Zone.
- 2. Wählen Sie Zone ändern aus dem Menü Bearbeiten.
- 3. Geben Sie die neue Startzeit der Zone ein. Dafür stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung:
 - Geben Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Eingabefeld ein.
 - Verwenden Sie die Pfeilfelder zum Erhöhen oder Erniedrigen eines Wertes.
- 4. Geben Sie die neue Endzeit der Zone ein. Dafür stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung:
 - Geben Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Eingabefeld ein.
 - Verwenden Sie die Pfeilfelder zum Erhöhen oder Erniedrigen eines Wertes.
- 5. Wählen Sie "OK" oder "Abbrechen".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die neuen Zeiten zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

So ändern Sie eine Zeitzone mit der Maus:

- 1. Markieren Sie die zu ändernde Zone.
- 2. Verschieben Sie bei gedrückter linker Maustaste die gewählte Zone.

6.3. Zeitzonen löschen

Mit dieser Funktion können Sie beliebige Zeitzonen löschen.

So löschen Sie Zeitzonen

- 1. Markieren Sie die zu löschende(n) Zone(n).
- 2. Wählen Sie Löschen aus dem Menü Bearbeiten oder drücken Sie die "Entf"-Taste.

6.4. Zeitzonen ausschneiden

Mit dieser Funktion können Sie beliebige Zeitzonen ausschneiden und kopieren (in die Windows-Zwischenablage).

So schneiden Sie Zeitzonen aus

- 1. Markieren Sie die auszuschneidende(n) Zone(n).
- 2. Wählen Sie Ausschneiden aus dem Menü Bearbeiten.

6.5. Zeitzonen kopieren

Mit dieser Funktion können Sie beliebige Zeitzonen kopieren (in die Windows-Zwischenablage), um diese danach an anderer Stelle oder in einer anderen Datei einfügen zu können.

So kopieren Sie Zeitzonen

- 1. Markieren Sie die zu kopierende(n) Zone(n).
- 2. Wählen Sie Kopieren aus dem Menü Bearbeiten.

6.6. Zeitzonen einfügen

Mit dieser Funktion können Sie beliebige Zeitzonen einfügen (aus der Windows Zwischenablage).

So fügen Sie Zeitzonen ein

1. Wählen Sie **Einfügen** aus dem Menü **Bearbeiten**.

6.7. Kontextsensitives Menü

Diese Funktion liefert Ihnen ein Menü mit den momentan sinnvollen Menüpunkten zur Zonenmanipulation.



So erhalten Sie das kontextsensitive Menü

- 1. Drücken Sie auf der zu bearbeitenden Zone die rechte Maustaste.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt ganz normal aus (Klicken mit der linken Maustaste).

7. Kalender bearbeiten

7.1. Basiskalender auswählen

Für die verschiedenen Länder stehen entsprechende vordefinierte Kalender zur Verfügung. Einer von diesen ist vor einem Umdefinieren des Kalenders auszuwählen.

😑 Basiskalender					
Gewählt: Österreich	OK				
Belgique 4 Deutschland France Great Britain	Abbrechen				
Italia Luxemburg Nederland Ústerreich	<u>H</u> ilfe				

So wählen Sie einen Basiskalender aus:

- 1. Wählen Sie Auswählen aus dem Menü Kalender.
- 2. Stellen Sie durch Anwählen im Listenfeld das gewünschte Land ein.
- 3. Wählen Sie "OK" oder "Abbrechen".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigte Wahl zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigte Wahl zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

7.2. Tage definieren

Mit dieser Funktion ist es möglich, zusätzliche Feiertage , Urlaubstage und Sondertage zu definieren bzw. definierte auszunehmen.

Von der Parametrier-Software werden sowohl die benutzerdefinierten als auch die vordefinierten Tage für einen bestimmten Gültigkeitsbereich (das sind die jeweils 80 nächsten Tage) an die Steuerung übertragen. Diese Daten überschreiben dann die in der Steuerung vorhandenen.

Es können insgesamt 80 Tage, beliebig auf Tagesarten aufgeteilt, definiert werden.

-	-				Ka	lende	er	
	Land: Österreich OK							
	Dezember 1993							
	Son	Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	Abbrechen
				1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	<u>S</u> tandard
	12	13	14	15	16	17	18	Löschen
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		<u>H</u> ilfe
	+							
	Mariä Empfängnis, 8.12.93							
	<u>∏</u> agesart							
🔷 wie Kalender 🔄 🔿 Wochentag								
📕 🖲 Feiertag 📃 🔿 Urlaub								
	Sondertag 1 Sondertag 2							

wie Kalender

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf die im eingestellten Landeskalender vordefinierte Tagesart zurück.

Wochentag

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf einen dem jeweiligen Datum entsprechenden Wochentag. Ein Wochentag ist gleichberechtigt mit den im eingestellten Landeskalender nicht definierten Tagen.

Feiertag

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf einen Feiertag. Ein Feiertag ist gleichberechtigt mit den im eingestellten Landeskalender vordefinierten Feiertagen.

Urlaub

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf einen Urlaubstag. Ein Urlaubstag erlaubt das getrennte Zuweisen von Zeitzonen.

Sondertag 1

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf einen Sondertag. Mit Sondertagen können sie spezielle Anwendungsfälle wie Fenstertage, lange Einkaufssamstage und andere realisieren.

Sondertag 2

Setzt einen ausgewählten Tag oder mehrere ausgewählte Tage auf eine zweite Art von Sondertag.

So definieren Sie zusätzliche Tage zum Kalender

- 1. Wählen Sie **Definieren** aus dem Menü Kalender.
- 2. Wählen Sie mit Hilfe des horizontalen Rollbalkens unter dem Kalenderblatt den gewünschten Monat aus.
- 3. Aktivieren Sie im Monatsblatt den gewünschten Tag oder die gewünschten Tage.
 - Klicken Sie auf den gewünschten Tag, um einen einzelnen Tag zu wählen.
 - Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste über den gewünschten Tagesbereich, um mehrere Tage auszuwählen.
 - Klicken Sie auf einen Wochentagsnamen, um alle diese Tage für den Monat zu wählen.
 - Klicken Sie auf den Monatsnamen, um alle Tage des Monats zu wählen.
- 4. Wählen Sie durch Anklicken eines Optionsfeldes im Rahmen Tagesart die gewünschte Tagesart.
- 5. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 bis 4 für einen anderen Monat.
- 6. Wählen Sie "OK", "Abbrechen", "Standard" oder "Löschen"
 - OK. Wählen Sie "OK", um die getätigte Wahl zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigte Wahl für den aktuellen Monat zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um den aktuellen Monat auf den vordefinierten Kalender rückzusetzen.
 - Alles löschen. Wählen Sie "Alles löschen", um die ganzen Kalender auf den vordefinierten Kalender rückzusetzen.

8. Datenübertragung zur und von der Steuerung

Diese Funktion dient zur Kommunikation mit der Steuerung A. Alle getroffenen Parameter-Einstellungen können sowohl zur Steuerung übertragen als auch von dieser geladen werden.

8.1. Daten senden

Diese Funktion dient zum Übertragen der eingestellten Parameter an eine Steuerung A.

Datenübertragung				
Daten werden gesendet. Zum Unterbrechen wählen Sie bitte Abbrechen.				
0%				
Abbrechen				

So senden Sie Daten

- 1. Wählen Sie **Senden** aus dem Menü **Datei.**
- 2. Warten Sie die Übertragung ab oder unterbrechen Sie diese.
 - Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist und das Fenster "Datenübertragung" geschlossen wird.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die Datenübertragung zu unterbrechen. Beachten, Sie, daß die Steuerung unvollständige Daten enthalten kann.

8.2. Daten empfangen

Diese Funktion dient zum Übertragen der eingestellten Parameter von einer Steuerung A zur Software EVVA Parameter für Motorzylinder.



So empfangen Sie Daten

- 1. Wählen Sie **Empfangen** aus dem Menü **Datei.**
- 2. Warten Sie die Übertragung ab oder unterbrechen Sie diese.

- Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist und das Fenster "Datenübertragung" geschlossen wird.
- Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die Datenübertragung zu unterbrechen. Beachten, Sie, daß die Software unvollständige Daten ignoriert.

8.3. Daten vergleichen

Dies Funktion dient zum Vergleichen der Daten in der Steuerung mit den in der Software eingestellten. Es wird empfohlen, diese Funktion aus Sicherheitsgründen immer nach einer Datenübertragung auszuführen.

Wenn der automatische Vergleich aus dem Menü Optionen eingestellt ist, wird diese Funktion automatisch nach jeder Datenübertragung ausgeführt.



So vergleichen Sie Daten

- 1. Wählen Sie Vergleichen aus dem Menü Datei.
- 2. Warten Sie die Übertragung ab oder unterbrechen Sie diese.
 - Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist und das Fenster "Datenübertragung" geschlossen wird. Die Software meldet in einem Dialogfenster, ob die Daten übereinstimmen oder nicht.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die Datenübertragung zu unterbrechen. Beachten, Sie, daß ein Vergleich der Daten nicht durchgeführt wird.

9. Prüfen und Stellen der Steuerungs-Uhr

Es empfiehlt sich, die Steuerungs-Uhr bei jedem Laden neuer Parameter zu überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen. Achten Sie darauf, daß die System-Uhr Ihres Computers richtig gesetzt ist.

Datum und Uhrzeit	
	Schließen System- <u>Z</u> eit
Uhr <u>p</u> rüfen Uhr <u>s</u> etzen	<u>H</u> ilfe

9.1. Uhr prüfen

Dies Funktion dient zum Prüfen der Uhr in der Steuerung. Es wird empfohlen, diese Funktion jedes Mal beim Parametrieren der Steuerung durchzuführen.

So prüfen Sie die Steuerungs-Uhr

- 1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus dem Menü Optionen.
- 2. Wählen Sie bei Bedarf System-Zeit, um die System-Uhr ihres Computers zu stellen.
- 3. Wählen Sie "Uhr prüfen". Nach einem Augenblick werden Sie über den momentanen Zustand der Steuerungs-Uhr informiert.
- 4. Schließen Sie das Fenster oder stellen Sie die Uhr.
 - Schließen. Wählen Sie "Schließen", um das Fenster zu schließen.
 - Uhr setzen. Fahren Sie fort bei Punkt 3 von "Uhr stellen".

9.2. Uhr stellen

Dies Funktion dient zum Stellen der Uhr in der Steuerung mit denen in der Software eingestellten. Diese Funktion ist durchzuführen, wenn die Prüfung der Uhr eine Abweichung von der Sollzeit ergibt

So stellen Sie die Steuerungs-Uhr

- 1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus dem Menü Optionen.
- 2. Wählen Sie bei Bedarf System-Zeit, um die System-Uhr ihres Computers zu stellen.
- 3. Wählen Sie "Uhr stellen". Nach einem Augenblick werden Sie über den Erfolg dieser Aktion informiert.
- 4. Schließen Sie das Fenster oder prüfen Sie die Uhr.
 - OK. Wählen Sie "OK", um das Fenster zu schließen.
 - Uhr prüfen. Fahren Sie fort bei Punkt 3 von "Uhr prüfen".

10. Konfiguration von Parameter für Motorzylinder

10.1. Datenübertragung

Diese Funktion dient zum Einstellen der richtigen Schnittstellenparameter, um eine Kommunikation mit der Steuerung A zu ermöglichen.

Da alle Schnittstellen-Einstellungen der Steuerung A werkseitig fix eingestellt sind, dürfen die vorgegebenen Werte nicht verändert werden. Lediglich der richtige COM-Anschluß des jeweiligen Computers ist auszuwählen.

💳 Datenübertragung						
Übertragungsrate (Bau ○ 110 ○ 300 ○ 2400 ○ 4800	d) ○ 600 ○ 1200 ● 9600 ○ 19200	OK Abbrechen				
Datenbits	Stoppbits	<u>S</u> tandard				
Parität Keine Ungerade Gerade Markierung Leerzeichen	 Anschluβ COM1 COM2 COM3 COM4 					

So konfigurieren Sie die Schnittstelle:

- 1. Wählen Sie **Datenübertragung** aus dem Menü **Optionen.**
- 2. Stellen Sie durch Anwählen der entsprechenden Optionsfelder die gewünschten Einstellungen für die Schnittstelle ein.
- 3. Wählen Sie "OK", "Abbrechen" oder Standard.
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - **Abbrechen**. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
 - **Standard**. Wählen Sie "Standard", um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Das Fenster bleibt geöffnet. Fahren Sie bei Punkt 2 fort.

10.2. Automatisch vergleichen

Sie können einstellen, ob nach einer Datenübertragung von der oder zur Steuerung automatisch der Menüpunkt Daten vergleichen aufgerufen wird.

So stellen Sie den automatischen Vergleich ein

Wählen Sie Automatisch Vergleichen aus dem Menü Optionen.
 Bei Anzeige des Menüs Optionen zeigt ein Häkchen neben dem Menüpunkt Automatisch Vergleichen den Status der Auswahl an.

10.3. Symbolleiste

Sie können die Anzeige der Symbolleiste auch abschalten. Dies kann bei niedrigauflösenden Bildschirmen von Vorteil sein, da dann mehr Platz für die Anzeige der Zeitzonen zur Verfügung steht.



So ändern Sie die Anzeige der Symbolleiste

Wählen Sie Symbolleiste aus dem Menü Optionen.
 Bei Anzeige des Menüs Optionen zeigt ein Häkchen neben dem Menüpunkt Symbolleiste den Status der Auswahl an.

10.4. Haarcursor

Sie können den Cursor auf eine senkrechte Haarlinie ändern, um die Zeiten besser auf der Zeitenskala ablesen zu können.

So ändern Sie die Anzeige der Cursors

 Wählen Sie Haarcursor aus dem Menü Optionen.
 Bei Anzeige des Menüs Optionen zeigt ein Häkchen neben dem Menüpunkt Haarcursor den Status der Auswahl an.

10.5. Anzeige

Sie können die Darstellung der Tagesarten von farbig auf monochrom umschalten, um die Unterscheidbarkeit auf monochromen Bildschirmen zu verbessern.

So ändern Sie den Status der Anzeige

- 1. Wählen Sie **Bildschirm** aus dem Menü **Optionen**.
- 2. Wählen Sie "Farbe" oder "Monochrom".
 - **Farbe**. Wählen Sie "Farbe" um die verschiedenen Tagesarten verschiedenfarbig zu kennzeichnen.
 - **Monochrom**. Wählen Sie "Monochrom", um die verschiedenen Tagesarten durch ein Muster zu kennzeichnen.

10.6. Zonenfarbe

Sie können die Farbe der Zonenanzeige ändern, um eine Anpassung an Ihre Wünsche oder Ihren Bildschirm vorzunehmen.

So ändern Sie den Status der Anzeige

- 1. Wählen Sie **Zonenfarbe** aus dem Menü **Optionen**.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Farbe.
- 2. Wählen Sie "OK" oder "Abbrechen".
 - **OK**. Wählen Sie "OK", um die getätigten Einstellungen zu akzeptieren und das Fenster zu schließen.
 - Abbrechen. Wählen Sie "Abbrechen", um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

11. Index

Α

Akustischer Alarm 21 Alarmdauer 23 Anzeige 35 Arbeitsspeicher 5 Aufgesperrt-Zeit 23 Aufsperren 21 Ausgangsparameter 20 ausschneiden 26

В

Basiskalender 28 Beenden 8 Bildschirm 35, 36

С

COM-Anschluß 34 Copyright 2

D

Datei 5 Datei-Info 16 Datenkabel 5 Datenübertragung 34 Datenübertragung 31 Diskettenlaufwerk 5 Drucken 5, 17, 18 Drucker 5, 18

Е

einfügen 26 Eingangsparameter 19 Empfangen 31

F

Farbe 35 Feiertag 29 Feiertag 29 Fenster 9 Festplatte 5 Funktionsparameter 21

G

Grafikkarte 5 Grundkenntnisse 6 Grundlagen 7, 14

Н

Hardware 5 Hilfe 6

I

Information 5 Inhaltsverzeichnis 3 Installation 6 invertiert 19

Κ

Kalender 29, 30 Kalender 28 Kommunikation 31, 34 Konfiguration 34 Kontextsensitives Menü 27 kopieren 26

L

Laden 15 Lizenzvereinbarung 2 löschen 25

Μ

Manipulations-Wiederherstellzeit 22 Maus 5 Menüeinträge 11 Menüzeile 9 Monatsblatt 30 **Monochrom** 35 MS-DOS 5

Ν

Netzwerk 14, 15, 18 Normalgröße 13

Ρ

Prozessor 5

R

Riegelkontakt 21 Rollbalken 9 Rollbalken 12

S

sabotageüberwacht 19 Schnittstelle 34 Schnittstellenparameter 34 Senden 31 Setup 6 Software 5 Sondertag 29, 30 Speichern 14 Spiegeln 20 Starten 7 Statuszeile 10 Steuerung 5, 31, 32, 33 Steuerungs-Uhr 33 Symbolleiste 9, 10, 35

Т

Tage 29, 30 Tagesart 30 Titelzeile 9 Türoffenzeit 22 Türöffner- und Falle-Rückzieh-Zeit 22

Ü

Übertragung 5 Uhr prüfen 33 Uhr stellen 33 Urlaub 30 Urlaub 29

V

Verdreh-Korrektur-Zeit 22 Vergleichen 32, 35 Vergrößern 12 Verkleinern 12 Versuchswiederholungen 22 Voralarm-Alarm-Übergangszeit 23

W

Windows 5 Wochentag 29

Ζ

Zeitparameter 22 Zeitzonen 11, 24, 25 Zonenfarbe 36 Zonenfenster 9 Zoom 12 Zusperr-Verzögerung 23 Kapitel 11: Index